



Модель Т Спидстер 1913 г.

Американский спортивный автомобиль

Одним из самых массовых и знаменитых в мировой истории был легковой автомобиль «Модель Т», выпускавшийся компанией Генри Форда. Он стал первым серийным автомобилем, доступным среднему классу. Первый экземпляр «Модель Т» был построен 27 сентября 1908 г. Автомобиль был снабжен четырехцилиндровым двигателем мощностью 22,5 л.с. С начала 1914 г. началось массовое производство на конвейере в Хайленд Парк, штат Мичиган.

Всего с 1908 по 1927 г.г. было выпущено 15007033 автомобиля «Модель Т».

Автомобили «Модель Т» выпускались с кузовами разных типов – в частности, в 1913 г. часть машин была оборудована как спортивные.

Технические характеристики автомобиля «Модель Т» Родстер 1913 г.

Число мест	2
Сухая масса, кг	700
Длина, мм	3400
Ширина, мм	1650
Высота, мм.....	1620
База, мм	2540
Колея, передняя и задняя, мм	1420
Двигатель	«Форд», 4-цил., 2,9 л, 22,5 л.с.
Максимальная скорость, км/ч.....	80
Запас хода по шоссе, км	400

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдайте последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и закмы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклейкой проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склейивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

Revell	Tamiya		
A 107	X1	Черный, глянцевый	Gloss Black
B 360	X15	Светло-зеленый	Light Green
C 302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
D 180	X9	Светло-коричневый, глянц.	Light Brown
E 191	X32	Сталь	Steel

Revell	Tamiya		
F 192	X33	Латунь	Bright Brass
G 183	XF84	Ржавчина	Rust
H 190	X11	Серебристый	Chrome Silver
J 731	X27	Красный, прозрачный	Clear Red
K 752	X23	Синий, прозрачный	Clear Blue
L 161	X5	Зеленый, глянцевый	Gloss Green

01 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP

03 СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА
ASSEMBLY UNIT



? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL





ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE




! ОТРЕЗАТЬ
CUT OFF

x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS







A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR
















A ВСЕ ДЕТАЛИ ШАССИ, КРОМЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ ОДНОЛЬНО
ALL CHASSIS DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY









































ООО ICM Холдинг
 ул. Бориспольская 9, строение 64,
 02099, Киев, Украина
 Тел./факс: +38(044) 369 54 12
 E-mail: export@icm.com.ua




ICM Holding
 Borispol'skaya, 9, build. 64,
 02099, Kiev, Ukraine
 Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
 E-mail: export@icm.com.ua

**Американские
автоспортсмены
(1910-е г.)**

№ 24014

1:24

**American Sport Car
Drivers (1910s)**



**22 ДЕТАЛЬ
PART**

**A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR**

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya	
A	105	XF2	Белый, матовый
B	50% 301+50% 331	X17	Розовый, полуматовый
C	136	XF7	Красный, матовый
D	184	XF64	Кожа
E	189	XF57	Бежевый, матовый
F	199	XF16	Алюминий
G	135	XF15	Телесный, матовый

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для приклейивания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклейиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispol'skaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

